

Outil de pose SM

Chevilles à frapper protégées contre le feu - accessoires



SWM-SM
SWS-SM 50



SMu 6 SM

Description

Les outils de pose sont nécessaires pour le montage efficace et approuvé des chevilles à frapper K6 et SDS.

Remarque

Peuvent être utilisés seulement avec un foret SDS 1.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage
1300961	SWM-SM pour chevilles à frapper KDM (marteau-perforateur)	0,06 kg	1 pc.
1300963	SMu 6 SM pour "collier pré-assemblée" (marteau-perforateur)	0,07 kg	1 pc.
1300860	SWM-SM 50 pour passe-câble du type Hermann (marteau-perforateur)	0,12 kg	1 pc.